# IOT INTERNET DAS COISAS

Prof. Anderson Vanin

# **PACKET TRACER**

# Configurando uma Rede Local

### Dispositivos necessários:

• 04 PCs




• o1 Impressora




o1 Switch



Organize os dispositivos conforme você desejar




Ao conectar os cabos no Switch, você poderá escolher qualquer porta disponível e será normal durante a estabilização da conexão o led ficar na cor laranja, istto ocorre porque esta sendo feito o estabelecimento da comunicação.



Configure os seguintes IPs nos computadores e impressora:


Equipamento	IP	Máscara de Rede
PC0	192.168.100.1	255.255.255.0
PC1	192.168.100.2	255.255.255.0
PC2	192.168.100.3	255.255.255.0
PC3	192.168.100.4	255.255.255.0
Printer0	192.168.100.10	255.255.255.0



Faça os dois tipos de testes, ou seja, o Teste com **Ping** e o teste com envio de **PDUs**.

#### TESTE COM O COMANDO PING

• Selecione o PC0 (192.168.100.1) e clique uma vez sobre ele



Faça os dois tipos de testes, ou seja, o Teste com **Ping** e o teste com envio de **PDUs**.

#### TESTE COM O COMANDO PING

• Digite no prompt de comando: PING 192.168.100.2, ou seja, neste caso desejamos efetuar um ping no PC1 cujo qual tem o o ip citado no início desta etapa.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.100.2

Pinging 192.168.100.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```


Faça os dois tipos de testes, ou seja, o Teste com Ping e o teste com envio de PDUs.

#### TESTE COM O COMANDO PING

Repita a operação de PING do PC2(192.168.100.3), para o PC3(192.168.100.4)
 e para a Impressora (192.168.100.10).

Faça os dois tipos de testes, ou seja, o Teste com Ping e o teste com envio de PDUs.


- TESTE COM ENVIO DE PDUs
  - Clique somente uma vez no botão Add Simple PDU



Faça os dois tipos de testes, ou seja, o Teste com Ping e o teste com envio de PDUs.

#### • TESTE COM ENVIO DE PDUs


• Com o mouse com formato de uma pequena cruz com um envelope, clique sobre o PCo



Faça os dois tipos de testes, ou seja, o Teste com Ping e o teste com envio de PDUs.

#### TESTE COM ENVIO DE PDUs

• Na sequência, clique sobre o PC1. Observe na Barra de Testes (canto direito inferior), que aparece a seguinte tela:





Faça os dois tipos de testes, ou seja, o Teste com Ping e o teste com envio de PDUs.

#### TESTE COM ENVIO DE PDUs

- Entendendo as colunas mais relevantes:
  - Last Status: Successful (tudo ocorreu conforme previsto), Failed (o envio do pacote falhou)
  - Source: Máquina de Origem
  - Destination: Máquina de Destino
  - **Type**: Tipo do pacote a ser enviado (o pacote ICMP seria o pacote que contém o comando PING)
  - **Time**: Tempo de entrega do pacote ao destinatário
  - Num: Seqüência dos pacotes

Salvar a atividade com o nome de rede\_simples\_IP.pkt.





# Configurando uma Rede Wireless – Parte 01

#### Dispositivos necessários:

• o2 Laptops



• o1 TabletPC



• o1 PDA




• o1 Roteador LinkSys



Neste momento você deve estar se perguntando, por que somente o PDA e o Tablet PC estão com um sinal de conexão ao roteador Linksys. Simples, estes dispositivos contam com uma antena interna wireless, já os laptops - por mais simples que pareça eles já virem de fábrica com antena wireless - no caso do Packet Tracer 8.2.2 nós somos obrigados a instalar uma antena wireless manualmente








### Configurando o Laptop PC

• Clique no botão para desligar



### Configurando o Laptop PC

• Arraste a placa de rede ethernet conforme ilustração abaixo



#### Configurando o Laptop PC

• Arraste a placa wireless para o laptop conforme ilustração abaixo




### Configurando o Laptop PC

• Ligue novamente o Laptop




• Repita este processo para o outro Laptop PC




# Configurando uma Rede Wireless – Parte 02

Vamos atribuir os IPs aos notebooks e dispositivos móveis

Equipamento	IP	Máscara de Rede
Laptop0	192.168.50.2	255.255.255.0
Laptop1	192.168.50.3	255.255.255.0
PDA	192.168.50.4	255.255.255.0
Tablet	192.168.50.5	255.255.255.0
Router	192.168.50.1	255.255.255.0



#### Vamos configurar o Roteador




#### **SEGURANÇA NA REDE WIRELESS**

Para tornar esta conexão mais segura, vamos inserir uma autenticação nesta rede e optaremos por utilizar uma das criptografias mais seguras atualmente que á **WPA2-PSK** 

#### **SEGURANÇA NA REDE WIRELESS**


• Clique uma vez sobre o Wireless Routero e na janela que se abre, escolha a aba

Config e selecione a quia Wireless.




#### **SEGURANÇA NA REDE WIRELESS**

• Veja que podemos mudar o **SSID** da rede wireless e o canal também, porém nosso objetivo é incluir uma criptografia, para isto clique na opção *WPA2-PSK* que se encontra na caixa Authentication. Repita em Wireless 5G.



#### **SEGURANÇA NA REDE WIRELESS**

• Configure novamente os dispositivos para acessaram o **SSID** da rede wireless e incluir uma criptografia, para isto clique na opção **WPA2-PSK**.



Faça os testes de conexão com **PING** e com **PDUs** novamente. Salve o exercício como **rede\_wireless.pkt.** 

